

## Описание переменных программы ЭНТ Контроль Доступа Клиент:

### Общие данные

[tabun] - табельный номер  
[podr] - подразделение  
[spodr] - сокращенная форма подразделения  
[dolj] - должность  
[sv1] - свойство1  
[sv2] - свойство2  
[fname] - имя  
[lname] - фамилия  
[sname] - отчество  
[doprole] - доп. печатать. Выбор в программе "Клиент" поля.  
[comrapuname] - название фирмы, для ввода в поле в программе "Клиент"  
[phone] - номер телефона, для ввода в поле в программе "Клиент"

### Ключи

*Ключ №1:*

[key] - стандартный вид ключа "123-32123"  
[keyhex] - номер ключа в 16чном виде "00000023AE1B"  
[keydec] - номер ключа в 10чном виде "0010099484"  
[keyexpd] - дата окончания действия ключа  
[keyexpt] - время окончания действия ключа

*Ключи №2:*

[key2]  
[keyhex2]  
[keydec2]  
[keyexpd2]  
[keyexpt2]



1. *Обязательно присутствие на шаблоне БЭНДа*
2. *Имена Picture1 и Picture2 зарезервированы программой для отображения фотографии сотрудника. Для добавления статичного изображения в шаблон пропуска следует изменить имя (Name)*
3. *Имена shape1 и shape2 зарезервированы программой для динамического изменения цвета фона. Для добавления фона или фигуры определенного цвета измените имя формы (Name)*